




ESQUEMAS ELETRICOS

ÁUDIO










Q	101	102	301	302	303	304
C ·	6,15	6,14	5,22	4,90	6,17	5,71
В	1,43	3,42	2,34	1,78	2,21	2,33
E	0,75	2,77	1,65	1,09	1,51	1,66

TENSÃO NOS PINOS DO CIRCUITO INTEGRADO IC501 (EM VOLTS)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8,1	2,1	2,9	2,2	2,3	0,7	0	0,3	0	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,8











Q5	OI 2SA 608 G	Q502 2SC 536 E	Q503 BC 338	Q504 2SC 536 E	Q505 2SC 536 E	Q506 2SC 536 E	Q507 2SC 536 E	Q508 2SC 536 E	Q509 BC 339	Q510 2SC 536 E
В	4,66	0,63	- 0,02	0,07	0,56	0,06	0,06	0,06	0, 79	1,5
E	4,8	0,07	0,07	0,0 3	0	0	0	0	0	0,79
С	0,08	0,01	- 0,25	11,16	8	0,0 5		1,5	0,03	0,82


Tensões medidas na funcão play do tape (A)















































ÍNDICE

M - 9922 F ESQUEMA ELÉTRICO DO AMPLIFICADOR35	RM - 6100 N ESQUEMA ELÉTRICO	4
M - 9922 F ESQUEMA ELÉTRICO DO SINTONIZADOR	RP - 45 ESQUEMA ELÉTRICO	
M - 9923 ESQUEMA ELÉTRICO DO AMPLIFICADOR	RP - 1250 ESQUEMA ELÉTRICO	
M - 9923 ESQUEMA ELÉTRICO DO SINTONIZADOR	RP - 1270 ESQUEMA ELÉTRICO	
	RP - 5040 ESQUEMA ELÉTRICO	
MW - 12 K ESQUEMA ELÉTRICO DO AMPLIFICADOR 38		
MW - 12 K ESQUEMA ELÉTRICO DO SINTONIZADOR 39	RP - 5140 ESQUEMA ELÉTRICO	
MW - 12 K ESQUEMA ELÉTRICO DO CASSETE 40	RP - 7160 ESQUEMA ELÉTRICO	
MW - 730 K ESQUEMA ELÉTRICO 41	RP - 8351 ESQUEMA ELÉTRICO	
RM - 5500 BZ ESQUEMA ELÉTRICO42	RP - 8800 ESQUEMA ELÉTRICO	
RM - 5500 M ESQUEMA ELÉTRICO43	RPM - C2 ESQUEMA ELÉTRICO	
RM - 5500 N ESQUEMA ELÉTRICO 44	ST - 20 F ESQUEMA ELÉTRICO	5
RM - 6100 ESQUEMA ELÉTRICO		

ELTEC EDITORA DE LIVROS TÉCNICOS LTDA. R. DR. COSTA VALENTE, 33 - BRÁS CEP. 03052-000 - SÃO PAULO - SP FONE: (011) 948-5255 - FAX (011) 264-3197